

A close-up photograph of a wooden steering wheel with a brass horn button. The image is split horizontally by an orange banner containing the title. The top half shows the upper part of the wheel and the top of the horn button. The bottom half shows the lower part of the wheel and the bottom of the horn button. The lighting is warm and focused on the textures of the wood and metal.

Svenska Skydd MK3 Handbok



Grattis till ett säkrare boende

I denna broschyr hittar du information om låsen och vanliga frågor om till exempel dörrskötsel, garantier och försäkringar. Vi på Svenska Skydd hoppas att du ska bli nöjd med din säkerhetsdörr och är det något du undrar över så kan du alltid kontakta något av våra kontor.

Du finner mer information om Svenska Skydd MK3 och en teknisk specifikation på svenskaskydd.se





**TVÅ STYCKEN DORMA
EVOLUTION SD DORMA
HAKREGELLÅS**



DUBBLA BAKKANTSSÄKRINGAR



STABIL STÅLKARM
Försedd med förstärkta
låskåpor och säkerhetsbultar.



FÖRZINKADE GÅNGJÄRN
Förstärkta och justerbara.

Låsinformation

HUVUDLÅSET

Det nedre låset med patentnyckel är ett "hemmalås". Det låses med vred från insidan när ni är hemma.

EXTRALÅSET

Det övre låset är ett så kallat "bortalås". Det låses endast när någon inte befinner sig i lägenheten.

EXTRALÅSET SKA INTE LÅSAS NÄR NI ÄR HEMMA!

Detta på grund av att nyckeln eventuellt inte går att hitta snabbt vid en nödsituation, som till exempel brand.

När ni stänger dörren utifrån ska ni inte hålla ned handtaget. Då går dörren inte i lås.

När ni låst utifrån och trycker ned handtaget för att försäkra er om att dörren är låst så trycks dörren ut av spänningen i tätningsslistan. Det gör att låset kan vara trögt att låsa upp. Tryck då lätt på dörren tills ni hör ett klickljud. När ni låser dörren från insidan drar ni dörren mot er tills ni hör klickljudet.

Att trycka till eller dra dörren mot er ställer dörren i rätt läge och gör den lätt att låsa eller låsa upp.

MAIN LOCK

The lower lock, patent lock, is a "being at home lock". This lock is activated by operating a turning knob from inside the door when at home.

SUPPLEMENTARY LOCK

The upper lock is a "away from home lock". This lock is always to be activated when there is nobody at home.

THE SUPPLEMENTARY LOCK SHALL NEVER BE ACTIVATED WHEN AT HOME!

The reason is to avoid problems in quickly finding the key in an emergency situation.

When closing the door from outside don't press the handle down in order for the lock to get activated.

When you have activated the lock from outside and then press the handle down to check that the door is locked, the door will be pressed outwards due to bias caused by the sealing gasket. This may cause the lock to be somewhat hard to unlock. Apply a light pressure on the door until a click sound appears. When activating the lock from inside (when at home) pull the door against you until the click sound appears.

The pressing or pulling of the door will make the door return to its correct position and the door can easily be unlocked.

Övrig information

Hur håller jag min dörr ren?

Rengör med mildt rengöringsmedel, inte starka lösningsmedel som löser upp ytskiktet.

Hur sköter jag om min låscylinder?

Smörj låscylinder (huvudlåset) med Assa låsspray. Extralåset (polislåset) får inte smörjas.

Vem kontaktar jag när fel uppstår?

Du kan kontakta Svenska Skydd under våra telefontider 08-16. Vid akuta låsproblem utanför kontorstid, kontakta din lokala låssmed.

Vilka garantier gäller?

5 års garanti.

Påverkar min nyinsatta säkerhetsdörr min hemförsäkring?

Ja, du kan få rabatt på din hemförsäkring om du har säkerhetsdörr. Anmäl till ditt bolag att du har en Svenska Skydd MK3 i klass 3 enligt SS ENV 1627.

Hur beställer jag fler nycklar till mina lås?

Genom att kontakta din fastighetsägare eller din lokala låssmed.

Stockholm

Box 1420
Industrivägen 11
171 27 Solna
08-562 270 00
sthlm@svenskaskydd.se

Göteborg

Ågatan 38
431 35 Mölndal
031-722 44 20
gbg@svenskaskydd.se

Helsingborg

La Cours gata 6
252 31 Helsingborg
040-601 21 00
hbg@svenskaskydd.se

